

AGFEO Telefonanlage



reventix SIP-Trunk Konfiguration

Bevor mit der Konfiguration des AGFEO Systems begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal der reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf "VoIP-Telefonanschluss" und anschließend auf "Anschlüsse".

VelP-Anschlüsse				
C Details	A season	el munde sugamentone.		
a maine trates	U			
🖓 Verlag K Karla				
Schurtuit				
C we bishere the				
Off American	_			
And initialized				
O substations	reventio.Mademie V	olP Teleforanachilasa		
to Include	Con Dropp the Relating Dro disasteries another, these th	rea hade federale and the set of the	Recitaris, haben wir für Die einentsprechens tallungen zu vieller anderen Theman.	des Trabaladorial auf der Tederlie der Horentio
No mainte				Life by reverts maderie 📷
Sa retextequence				
48 teaching	Dweitzm			
Recontations	Palger Dis deser Insider Installer.	Lefer pri resa Anachilizae puller	han, Auflandam könnan Da Ko Dra Anauliö	one much gheich des pessende fürd?-Tabelun
🖉 webbe	· with American Inc	dan l		
C notices	· vites excition in	urhan		
C Television				
C Talanaka	Anabhradevadic			
Anarthrap	in degree Revelab States	for all enteredges information	er, um Dr. Safature, Dr. iniP Scielur adm	nine Teleforaniege mit anaeren Frany au
Trainmention	technider, Bille beachter Technie tech einem Auto	De, dess Die bei uns in der Reg- menningscode gefregt werden, s	d focher 3708 Dever berötigen, Solfer So øber Sie der folgenden Colle en und beitig	t ber der Debetrebreitene Direr bestellten open Die Dire Eingebeit
and the industry family	the Autorities angeodet			
A deside a language of the			investigation of the local states	
	Hereary 1		300 (analor)	lever spinetic
	Passant: 1	- Contraction of the local division of the l	Anima	ferver dreatinghande
	The benefit	s airtiisin 5758 Senar berdig		
	Anochus	Tarte	Heatry transport	Rechnungshreis Mittee

Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den das AGFEO System angeschlossen werden soll.



Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in der Abbildung gezeigt, vornehmen.



Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

- 1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
- Stellen Sie "Abgehende Rufnummer (CLI)" ein. Diese kann jedoch vom System überschrieben werden, sofern es eine gültige Rufnummer erhält. Sollte "CLIP-no-Screening" aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
- Damit eingehende Anrufe vom AGFEO System korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf "P-Called-Party-ID".

Name des Anschlusses	SIP-Trank	
Anochiusatyp	Taixton •	
Otavorwahi	030	
Land	Deutschland	
Zeitzane	EuropaBerlin *	
Cadeo-Linitierung 🚓	kaine •	
ufnummer		
Abgehende Purhummer (CLI)	aktaett +49	
lufnummer Abgebende Faharmer (SJ) Pulnumer unterbücken (SJP)	(adaut:+46)	
Abgehende Parhammer (CL) Parhammer unterträcken (CLP) CLP-ro-screering	aktaet: +40	
ulfnummer Abgebende Ruhummer (CL) Ruhummer usterdrücken (CLP) CLP-ro-actering Spacial-SIP-Header für Richarder für	aktaet: +46 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Aufnummer Abgebende Puhrumer (CL) Puhrumer untertrücken (CLP) CLP-ro-acreasing Spacie-SP-Header für Puhrummersbenetiking () Gennwort	aktaet: +48 Inaktaet: +48 Inaktaet: + P-Called-Party-ID Fast Sp-2au S-P-Header Restop-Party-D P-Assertad-Hartity P-Petertad-Hartity	•

1. AGFEO Konfiguration

1.1 ES-System

Um einen SIP-Trunk Anschluss an Ihrem ES-System nutzen zu können, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihres ES-Systems im Browser und klicken Sie auf den Punkt SIP Server / ASIP Server und nehmen Sie folgende Einstellungen unter SIP Extern vor:

SIP Server / ASIP Server Hardwareeinstellungen Voiceboven AIS Netzwerkeinstellungen	ISDN Leitungen SIP Konten Bündel	Benutzer-Einstellungen Rufprohle Systemtelefon	Rufe von Türen Amtsholur Wahirege Umleitung Nummern
VolP Protokol	Einstellungen		
SPirtem	Port 5060		
	Minimale Gültigkeitsd Registrierung (Sek.)	auer einer	
	60		
	Maximale Gültigkeitsd Registrierung (Sek.)	lauer einer	
	800		
SIP Extern	SIP-Port des Provider	5	
	5060		
	Lokaler SIP-Port (Star	(tport)	
	5064		
	Gewünschte Gültigkei Registrierung (Sek.)	tsdauer einer	
	1200		
ASIP	Port		
	5904		



SIP-Port des Providers	5060
Lokaler SIP-Port (Startport)	5064
Gewünschte Gültigkeitsdauer einer Registrierung (Sek.)	1200

Klicken Sie nun im Menü auf SIP Konten. Konfigurieren Sie Ihren SIP-Extern Zugang auf SIP Extern Trunk (wiederholen Sie den Vorgang bei der Verwendung von mehreren SIP Zugängen).

VoIP Protokoll		Anschlüsse
SIP Extern	٥	SIP Extern 1
	SIF SIF	P Extern (MSN) P Extern Trunk (Durchwahl)

Wählen Sie im Template Auswahlfeld "**reventix** / SIP Trunk (Index 071)" aus und geben Sie anschließend die Zugangsdaten ein, die Sie von uns bekommen haben.



Benutzer	Ihre Kundennummer
Kennwort	Ihr Kennwort
Registrar	reg.siptk.de or sipbase.de
STUN-Server	stun.l.google.com
Rumpfnummer	Ihre Hauptrufnummer
Global Call	Zentralnummer z.B. mit einer Null (0) am Ende
DDI (Durchwahlnummer)	ggf. Ihre Nebenstellennummer
Account verwenden	

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen** um den Account zu aktivieren.

Nach erfolgreichem Anmelden wird das rote SIP-Symbol 💷 blau 💷 !



1.2 AS-System



Um einen reventix SIP-Trunk an Ihrem AS-System nutzen zu können, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihres AS-Systems und klicken Sie auf den Punkt Netzwerk/Internet-Telefonie (SIP).

Alle ausklappen Alle einklappen			Tinformationen	zur Seite: Internet-Telefo	mie (SIP)
TK-Anlage Hardware-Konfiguration	1 LAN-Modul 509				
[#] Netzwerk LAN-Schnittstelle		SIP aktiv			
		-SIP-Parameter			
ISDN Ober IP (IoP)		SIP-Port		5060	
Externe Rufnummern		DTD-Doute		5004	Ente
Interne Rufnummern		1111 1 1 1 1			
Rufe ankommend		STUN-Server		stun.).googie.com	19302
Rufe ankommend					

SIP aktiv	
SIP-Port	5060
RTP-Ports	5004
STUN-Server	stun.l.google.com:19302

Klicken Sie nun auf den Punkt **Externe Rufnummern / SIP Konten**. Geben Sie nun die Zugangsdaten ein. Sie finden diese im Online Kundencenter der reventix.

Rufnummer	SIP-Gateway		SIP-Benutzername	SIP-Passwort	Authentifizierungs-Name SIP-Proxy
tumphummer mit Vorwahl	sipbose.de	Y	Registierungsrufnummer	Pasewort	

Beachten Sie bitte, dass bei Nutzung eines SIP-Trunks ausschließlich die erste Zeile der SIP-Konten nutzen und keine weiteren SIP-Provider eingeben können!

Klicken Sie nun auf den Punkt **Externe Rufnummern / Externe Rufnummern zuordnen** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor. Tragen Sie alle Rufnummern inkl. Ihrer führenden Ortsvorwahl ein.

Dessilizant deutstaars		T.Marriel	and the second second	laws blance			
K. Ankapp Universe too Namestee Markamente Loop and Ankappende	2144 Molt Rep Britterweit	erioandal eti i					
inerse Tealess (SP) fatere Advance SP Celes	1 Los fains to 17 totas					Tares (systems)	
References Rock		Read Property and Pro-	No. of Contemporation	TILLINS		10 YO M	*
And a standard				ar 1911 Nammar athle	-		
Antikilangedaran			- Marco	10			

Ortsvorwahl z.B. 0521

1.2.1 SIP Extern → Internet Telefonie (SIP PTP)

Rumpfnummer	Ihre Hauptrufnummer inkl. führender Ortsvor	wahl
DDI (Durchwahlnummer)	ggf. Ihre Nebenstellennummer inkl. führender Ortsv	vorwahl

Klicken Sie anschließend auf den Punkt **Senden-Neustart** um die Änderung in der Anlage zu übernehmen und zu aktivieren.



Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Homepage der AGFEO GmbH & Ko. KG: https://www.agfeo.de
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

agfeo, telefonanlage

Von: https://www.reventix.de/wiki/ - reventix Wiki

Link: https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:agfeo:all-ip

Letzte Aktualisierung: 2023/03/29 18:14

