

## Mitel 400 Serie

# 🕅 Mitel



#### 1. reventix SIP-Trunk Konfiguration

Bevor mit der Konfiguration des Mitel Systems begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal der reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf "VoIP-Telefonanschluss" und anschließend auf "Anschlüsse".

OF MISCHUSSE				
Startseite	Notruf-Stande	ort wurde zugeweisen.		
Meine Daten				
🥙 Vertrag & Konto				
Sicherheit				
VoIP-Telefonanschluss				
Anschlüsse				
Anrufverteilung				
🗘 Rufumleitung	reventix Akademie: V	/oIP-Telefonanschluss		
to Fax2Email	Um Ihnen die Nutzung Ih Akademie erstellt. Des W	rres VoIP-Telefonanschlusses zu erl Veiteren finden sie dort noch Hilfest	eichtern, haben wir für Sie ein entsprechendes ellungen zu vielen anderen Themen.	Videotutorial auf der Website der reventix
🔄 Email2Fax				Link zur reventix Akademie 💵
🐜 Verbindungspreise				
49 Auswertung	Erweitern			
Kurzmitteilung	Folgen Sie diesen beiden bestellen.	I Links um neue Anschlüsse zu buch	en. Außerdem können Sie für Ihre Anschlüsse	auch gleich das passende VoIP-Telefon
Web2Fax	VoIP-Anschluss bu	uchen		
Konferenz	Video-Anschluss b	ouchen		
Telefonbuch				
Telefonaniage	Anschlussübersicht			
Auswertung	In diesem Bereich finden	n Sie alle notwendigen Informatione	n, um Ihr Softphone, Ihr VoIP-Telefon oder eir	e Telefonanlage mit unserem Proxy zu
Dokumentation	verbinden. Bitte beachte Telefone nach einem Aut	n Sie, dass Sie bei uns in der Rege vorisierungscode gefragt werden, ge	l keinen STUN Server benötigen. Sollten Sie be eben Sie den folgenden Code ein und bestätige	i der Inbetriebnahme Ihrer bestellten n Sie Ihre Eingabe.
Mein Nutzer-Konto	Ihr Autorisierungscode:			
Rechte-Management			Anmeldedetails	
	Kennung:	00	3CX-/ansitel-Ser	ver: sipbase.de
	Passwort:	VB	Andere Ser	ver: direct1.sipbase.de
	STUN Server:	Es wird kein STUN Server benötigt.		

Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den das Mitel System angeschlossen werden soll.





Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in der Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

- 1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
- Stellen Sie "Abgehende Rufnummer (CLI)" ein. Diese kann jedoch vom System überschrieben werden, sofern es eine gültige Rufnummer erhält. Sollte "CLIP-no-Screening" aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
- Damit eingehende Anrufe vom Mitel System korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf "P-Called-Party-ID".

Anschlusstyp Telefon   Ortsvorwahl O33  Land Deutschland  Zetzone Europa/Berlin  Codec-Limterung  keine  ehende Rufnummer (CLIP)  cLIP-ino-screening Inaktiv	Anschlusstyp
Ortsvorwahl     030       Land     Deutschland       Zetzone     Europa/Berlin       Codec-Limiterung ()     Keine       ehende Rufnummer (CLI)     aktuell; +49       cLIP-mo-screening     Inaktiv	
Land Deutschland   Zetzone Europa/Berlin Codec-Limiterung  keine  chende Rufnummer (CLIP)  cLIP-no-screening Inaktiv	Ortsvorwahl
Zetzone Europa/Berlin  Codec-Limtierung  keine  ehende Rufnummer (CLI) aktuell: +49 CLIP-ino-screening CLIP-ino-screening Inaktiv	Land
Codec-Limiterung  keine  codec-Limiterung  kei	Zeitzone
ehende Rufnummer (CLI) aktuell: +49 v mer unterdrücken (CLR) CLP-no-screening Inaktiv v	Codec-Limitierung 🔘
mer unterdrücken (CLP) CLP-no-screening Inaktiv	Abgehende Rufnummer (CLI)
CLIP-no-screening Inaktiv v	Rufnummer unterdrücken (CLIR)
	CLIP-no-screening
Spezial-SIP-Header für Rufnummernübernättung  P-Called-Party-ID  kein Spezial-SIP-Header Remote-Party-ID P-Asserted-Identity D-Asserted-Identity D-Defered Identity	Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung 🛞
Remote-Party-ID P-Asserted-Identity P-Preferred-Identity P-Called-Party-ID	ennwort

#### 2. Login

Nach der ersten Inbetriebnahme melden Sie sich bitte als User **public** ohne Passwort an.



#### 3. System

Nach der erfolgreichen Anmeldung wird zunächst die Übersichtsseite dargestellt. Von hier aus startet nun die Konfiguration.

#### 4. Bündeleinstellung

Klicken Sie zunächst auf +++ um die ersten Bündeleinstellungen vorzunehmen. Sobald Sie dies getan haben, gelangen Sie zum Folgenden Fenster. Bitte beachten Sie, dass die rotmarkierten Felder wichtig sind. Nehmen Sie bitte nun folgende Einstellungen vor:

intel	
indel	6
ame	reventix
in deltyp	SP
zómal ankommende Anrafa	10
ximal abgehende Anrufe	10 🔡
ximal gleichzeitige Verbindungen	5
tal B-Kanàle	30
rufverteilun giselement	1 🚼 (Natrouting) Zu desem ARV
urchwahiptan	- 1 🔽
archwahl abschneiden	0
DHLookup	Von links nach rechts
iswahlmodus Amtsleitung	Unear 🗸
ansiteitweg	Keine 🗸
agion	Master Settings (1)
strufstandort	Obemehmen ( => ) 🔽
otokoli Notrufstandort	Kein Notrufstandort

Bündel	
Name	reventix
Maximal ankommende Anrufe	10
Maximal abgehende Anrufe	10
Maximal gleichzeitige Verbindungen	5
Anrufverteilungselement	1
Durchahlplan	1
Durchwahlabschneiden	0
DDI-Lockup	von links nach rechts
Auswahlmodus Amtsleitung	Linear
Tansitleitweg	Keine
Region	Mastersettings (1)
Notrufstandort	übernehmen
Protokoll Notrufstandort	Kein Notrufstandort



Vernetzung				
Netztyn	Öffentlich	Vernetzung Netztyp	•	Offestion
Ruf wenn NPI Unknown	Extern	Ruf wern NP Usitzown' CLIP abschneiden NPI überschneiben Ruftentrotten für antermininde Anrufe	•	E 114 V Nati paratiras V
NPI überschreiben	E.164	Ruthenfreiten für abgehende Anste Sofortige Auslösung pei besett senden Nur internationales Nummernformat verwenden Unterstitzung von Erstim mellin für Lunc	•	Catalana V
Rufkontrollton für ankommende	Nicht	Leistangsmerkmale Benachrichtigung Notificationen senden	•	2
Anrufe	generieren	Umfellinformationen senden ECT-information	•	
Rufkontrollton für abgehende Anrufe	Generieren	CUP-Authenthöming auch bei ungsprüfer CUP erlauben Einwittete Funtionaltitt erlauben bei direkt antermenden Anden		•• wichtige Einstellung
Nur internationales Rufnummernformat verwenden				
Unterstützung für "Early Media" für Lync				
Leistungsmerkmale				
Benachrichtigung				
Notifikationen senden				
Umleitinformationen senden				
ECT-Information				
Integration mobiles/externes Telefon				
CLIP-Authentifizierung auch bei ungeprüfter CLIP erlauben				
Erweiterte Funktionalität erlauben bei direkt ankommenden Anrufen				

		7			
Schwarze Liste					
		Schwarze Liste			
Schwarzo Listo für ankommondo		Schwarze Liste für ankommende Anrufe anwenden Zur Schwarzen Liste	0		
Schwarze Liste für ankommende		Anruferkennung (CLIP)			
Annute annuandan		CLP-Nummer automatisch erreunen	2		
Anruie anwenden		Nummerierungsplantyp (78%)	E.164 🗸		
		CLP-Nummer	_		
Annufarkannung (CLID)		Anruferkennung unterdrücken (CLIR)			
Annuler Kennung (CLIP)		CLIR für umgeleitete Anrufe			
		Anruferkennung während des Gesprächs unterdrücken (COLR)			
Abaabanda CLID		COLR für umgeleitete Anrufe			
		Transit-CLIP		_	
		Transit CLIP-Format	International		
CLIP Nummor automatisch		Transit-Amtsbugan pspräfix			
		Ankommende CUP für AmbAmPVerbindungen senden	8		= wichtige Einstellung
		Verwende CLIP für DUHCsokup	U		
erzeugen					
<b>U</b>		-			
Nummoriorungenlantvn	E 16/				
Nummenerungsplantyp	E.104				
		1			
Anruferkennung unterdrücken					
And a containing and charactering					
		-			
CLIR für umleitende Anrufe					
		1			
Anruterkennung wahrend des					
an arenterinang wannena aes					
Cosprächs unterdrücken					
despiracits untertritucken					
		1			
COLR für umleitende Anrufe					
		1			
Transit-CLIP					
		1			
Transit CLIP-Format	International				
	meenaciona				
T 'I A I C'		7			
Transit-Amtszugangpretix					
in a nore / an ao Ea gaingpren A					



Schwarze Liste	
Ankommende CLIP für Amt-Amt- Verbindungen wählen	
Verwende CLIP für DDI-Lockup	

### 5. Providereinstellungen

Klicken Sie nun auf +++ und nehmen Sie folgende Providereinstellungen vor:

		Bandbreitenbereich	Detault Area 💙	
Notzechnittetalla		Negistrar Registrar-Adresse	siptase.de:5080	
Netzschnittstene		Realm-Name	650	
SIP-Provider	1	Proxy DNS_SRV (RFC 3253) weiwenden	0	
	<u> </u>	Primärer Proxy	sipbase.de:5050	Primärer Proxy als abgehender Proxy verwenden
Name	reventix	Sekundärer Prosy SIP-Signalisierung		
		Als internationale Vorwahl '+' verwenden Wohlbarsuch für anterna Anrofa: Timacot (s)		
Bündel	6			
Maximal ankommende Anrufe	10			
	Mit meinem	1		
Provider-Authentifizierung				
	Konto			
Bandbreitenbereich	Default Area			
Registrar		-		
		-		
Registrar-Adresse	sipbase.de:5060			
Bevorzugtes Registrierungs-	600			
Intonyall	600			
Intervali				
'Realm'-Name				
Proxy				
		-		
DNS_SRV (RFC 3263)				
verwenden				
		-		
	sipbase.de:5060			
	-			
Primarer Proxy	D Primarer Proxy			
	als abgehender			
	Broxy vorwondon			
	FIOXy verwenden			
Sekundärer Proxy				
SIP-Signalisierung				
Als internationales Vorwahl		1		
'+' verwenden				
Mählvorquch für avtarna		1		
waniversuch für externe	8			
Anrufe: Timeout (s)				

Creve



'From'-Feld für CLIR	Anonymous mit privacy/critical (RFC	Wählversuch für externe Annele: Timeout (s) Frem: Feld für CLR	s 💦 Representation (PC 2011) 🔽
	CLIR       Anonymous mit privacy/critical (RFC 3261)         h (RFC 4028)       □         ·URL von       'To'-Feld         en       □         Automatisch       □         ein senden       Nein         odec       G.711a         gabe       Re-Invite         'erbindungen       □         switching)       □         3262)       PPI-Preffered-Identity         'Ignorieren       Keine	₩ 76/F#42 ¥	
	5202)	Musik bei Warten: Signalisierung	Automatioch V
Session-Refresh (RFC 4028)		Umfeltinformationen senden Bevorzugter Codec	Nein V 0.711a V
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Methode der Gesprächsübergabe Für Anth-Inth-Verhindungen RTP-Daten via Kommunikationns einer leiten	Reinite V
senden		(indirect switching) Identität (RFC 3325)	PPI P-Proterred-Identity
Verwende Ziel UDL ver		Inhat PPIPAI-Header	System-CLIP 🔽
verwende Ziel-URL von	10-Feid	Display name' ignorieren Verwende Absender-URL von	Keine V From-Feid V
Musil hai wantan		PRACK-Support (RFC 3262)	
Musik bei warten	11	Verwende SAVP für SRTP Passiver Support des Precondition'-Mechanismus	
Musik bei warten Signalisierung	Automatisch	Digest in jedem SP-Request skrainden	
Umleitinformation senden	Nein		
Bevorzugter Codec	G.711a		
Methode der Gesprächübergabe	Re-Invite		
Für Amt-Amt-Verbindungen RTP-Daten via Kommunikationsserver leiten (indirect switching)			
Identität (RFC 3262)	PPI-Preffered-Identity	]	
Inhalt PPI/PAI Header	System-CLIP		
'Display Name' Ignorieren	Keine		
Verwende Absender-URL von	'From'-Feld		
PRACK Support (RFC 3262)			
Verwende SAVP für SRTP			
Passiver Support des 'Precondition'-Mechanismus			
'Digest' in jedem SIP- Request einbinden			

Event Package for Registrations (RFC 3680)		Verwende Absender-URL von PRACK-Suppert (RFC 3262) Verwende SM/P 3J SRTP			M		
Gesendeter Status, wenn kein freier Kanal verfügbar	486 Busy Here	Plasser Support des Precondenr-Mechanis Dipast in jeden SIP-Request einbinden Event Pleckage for Registrations (RFC 3880) Gesendeter Status, wenn kon heter Kanal verti URI verwendet IJI: SIP-Signalisierung NAT	igbar	486 Busy He URI Provider	re 💙		
URI verwendet für SIP-Signalisierung	URI Provider	Keep-alke aktivieren ALG-Support Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver (in Transportretokolt V SIP-Konto	direct switching)	UDP			
NAT		SIP-Konto	SIP-ID		Benutzername	Durchwahlsummer	Registriert 💍
Keep-alive aktivieren	2	<u>∎ 1</u>	00054 Kennung		0005 Kennung		~
ALG-Support	2						
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver (indirect switching)		-					
Transportprotokoll		1					
Transportprotokoll	UDP	1					
t							



#### 6. SIP Konto

Kommen wir nun zum letzten Schritt, den SIP-Konto-Einstellungen.

•		SIP-ID	COOR Kennung	
		Benutzername	cose Kennung	
		Passwort	********	Zage Passwort
Allgemein		Registrierung erforderlich		
/		Registriert	-	
SID Providor	1 roventiv	Standardsonto Britagentation		
SIF-FIOVICEI	T - LEVELIUX	Durchwahinummer		
	1	From-Feldt Typ	SIP-ID 🔽	
SIP-KONTO	1	'From'-Feld: Zeichenfolge	Freed Fold	
		Zeige Benutzer-CLIP in From-Feld		
Name				
Anzeigename				
SIP-ID	0006 Kennung			
	*Ibro rovantiv			
Benutzername				
Denutzername	Kundennummer			
	Rundennannier			
	*Ibr royontiv			
Passwort				
rasswort	Passwort			
	1 4330010			
Registrierung				
Registrierung erforderlich				
Registriert	1			
Standardkonto				
Standarakonto				
Präsentation				
Durchwahlnummer				
'From'-Feld Typ	SIP-ID			
'From'-Feld Zeichenfolge				
'Contact'-Feld Typ	'From'-Feld			
Zeige Benutzer-CLIP in 'From'-Feld				

Altgemein SIP-Provider SIP-Konto Name

#### Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Homepage der Mitel Deutschland GmbH.: http://www.mitel.de
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

#### mitel, 400, serie



Von:

https://www.reventix.de/wiki/ - reventix Wiki

Link: https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:mitel:400serie

Letzte Aktualisierung: 2020/07/15 14:26

